

整理：alexcheng

个人博客：<http://blog.ednchina.com/alex1120>

Proteus 常用快捷键

F8：全部显示, 当前工作区全部显示

F6：放大 以鼠标为中心放大

F7：缩小 以鼠标为中心缩小

F5：重定位中心

F2：栅格宽度 0.5mm 显示栅格为 0.5mm ,

F3：栅格宽度 1mm 显示栅格为 1mm ,

F4：栅格宽度 2.5mm 显示栅格为 2.5mm ,

R：刷新

G：栅格开关 栅格网格

X：打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线

M：显示单位切换 mm 和 th 之间的单位切换，在右下角显示

O：重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点

U：撤销键

+：旋转(小键盘上的)

Pgdn：改变图层

Pgup：改变图层

Ctrl+Pgdn：最底层

Ctrl+pgup：最顶层

Ctrl+画线：可以划曲线

Ctrl+F1：栅格宽度 0.1mm 显示栅格为 0.1mm

Ctrl+S：打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的，如引脚等等